

43 1111

код продукции

Анеморумбометр

M63M-1

Паспорт

Л82.009.002 ПС

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1	Основные сведения об изделии и технические данные.....	3
2	Комплектность.....	6
3	Устройство и принцип работы.....	7
4	Указание мер безопасности.....	9
5	Использование по назначению.....	10
6	Техническое обслуживание.....	16
7	Указание по ремонту.....	23
8	Хранение.....	24
9	Транспортирование.....	24
10	Свидетельство о приемке.....	25
11	Свидетельство о поверке.....	25
12	Свидетельство об упаковывании.....	26
13	Ресурсы, сроки службы и хранения; гарантии изготовителя (поставщика).....	26
14	Требования охраны окружающей среды.....	26
15	Сведения о рекламациях.....	27
16	Лист регистрации изменений.....	28

Перв. примен													
Справ.№													
Подпись и дата													
Инв. № дубл.													
Взам. инв. №													
Подпись и дата													
Инв.№ подл.						Л82.009.002 ПС							
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Анеморумбометр М63М-1 Паспорт					Лит.	Лист	Листов
	Разраб.	Оленев									Лит.	Лист	Листов
	Пров.	Романов									Лит.	Лист	Листов
	Н.контр.	Морозова									Лит.	Лист	Листов
	Утв.	Тришин											

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Анеморумбометр М63М-1 предназначен для дистанционного измерения мгновенной, максимальной и средней скоростей и направления ветра. Исполнение анеморумбометра с выходом на компьютер позволяет производить выдачу результатов измерения по интерфейсу RS – 232 в виде таблиц, графиков, розы ветров.

1.2 Архивирование данных в компьютере позволяет получить информацию о ветре за любой промежуток времени (час, сутки, месяц, год).

1.3 Программа анеморумбометра позволяет подключить к одному компьютеру до 8 –ми анеморумбометров М63М-1.

1.4 Анеморумбометры применяются в системах сбора метеорологической информации и других отраслях народного хозяйства.

1.5 Предельное удаление датчика ветра от пульта не более 300м. Длина кабеля при поставке не более 100м.

1.6 Предельное удаление пульта М63М-1 от компьютера не более 1200м.

1.7 Основными составными частями анеморумбометра являются датчик ветра, пульт, преобразователь интерфейса ((в дальнейшем преобразователь) для исполнения с выходом на компьютер) и соединительные кабели.

1.8 Техническое усовершенствование анеморумбометра может привести к некоторым расхождениям между конструкцией, схемами и текстом паспорта.

1.9 Технические характеристики

1.9.1 Диапазоны измерения:

мгновенной скорости ветра, м/с от 1,5 до 60;

максимальной скорости ветра, м/с от 3 до 60;

средней скорости ветра, м/с от 1,2 до 40;

по направлению ветра, градусы от 0 до 360.

Примечание – Периоды осреднения средней скорости ветра равны 2 и 10 мин.

Изн.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата

Изн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Л82.009.002 ПС	Лист
						3

1.9.2 Основная погрешность измерения не более:

при измерении скоростей ветра, м/с $\pm(0,5 + 0,05V)$,

где V – измеряемая скорость ветра;

при измерении направления ветра, градусы ± 10 .

1.9.3 Питание анеморумбометра осуществляется:

от сети переменного тока напряжением (220_{-33}^{+22}) В частотой (50 ± 1) Гц;

от источника постоянного тока напряжением (12 ± 1) В.

1.9.4 Мощность, потребляемая анеморумбометром, Вт, не более:

от сети переменного тока 15;

от источника постоянного тока 5.

1.9.5 Габаритные размеры, мм, не более:

датчика ветра 690x290x635;

пульта 260x210x140;

блока питания 200x210x140;

преобразователя (для исполнения с выходом на компьютер) 150x80x40.

1.9.6 Масса, кг, не более:

датчика ветра 5,8;

пульта 5;

блока питания 12;

преобразователя (для исполнения с выходом на компьютер) 0,3;

полного комплекта 30.

Примечание - масса полного комплекта указана с учетом массы кабеля длиной 100м и без учета массы комплекта поверочных приспособлений.

1.9.7 Порог чувствительности датчика ветра, м/с, не более:

по скорости ветра 0,8;

по направлению ветра 1,2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Л82.009.002 ПС	Лист
						4

1.9.8 Исполнение анеморумбометра имеет цифровой выход результата измерений на компьютер в виде последовательности импульсов в стандартном интерфейсе RS – 232.

1.9.9 Датчик ветра работоспособен при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 98 %.

1.9.10 Пульт работоспособен при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 %.

1.9.11 Преобразователь работоспособен при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 %.

1.9.12 Анеморумбометр содержит следующие драгоценные металлы:

золото – 0,2768295 г;

серебро – 0,6109285 г;

платина – 0,0524784 г.

1.9.13 Анеморумбометр содержит следующие цветные металлы:

медь – 2,15 кг;

алюминий – 2,85 кг.

Интв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Интв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Л82.009.002 ПС	Лист
						5

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество на исполнения		Заводской номер	Примечание
		Без выхода на ПК	С выходом на ПК		
Л82. 788. 004	Датчик ветра	1	1 – 7		
Л86. 664. 066	Кабель*	1	1 – 7		
ЯИКТ. 685631.006	Кабель «нуль – модемный» **	-	1		
ЯИКТ.685631.007	Кабель линии связи ***	-	1		
ЯИКТ. 685631.008	Кабель соединительный	-	1 – 7		Поставляется при покупке более одного анеморумбометра
ЯИКТ. 468364. 002	Пульт	1	1 – 7		
ЯИКТ. 468364. 009	Преобразователь	-	1 – 7		
	Комплект ЗИП	1 компл.	1 компл.		Согласно Л82. 009. 002 ЗИ
	Компакт - диск	-	1		Программа связи с компьютером
Л82. 009. 002 ЗИ	Ведомость ЗИП	1 экз.	1 экз.		
Л82. 009. 002 ПС	Паспорт	1 экз.	1 экз.		
Л84. 073. 001	Комплект поверочных приспособлений	1 компл.	1 компл.		Поставляются отдельно по требованию потребителя
Л.85.087.004	Блок питания	1	1		

Примечания - * Поставляется длиной 30м; 50м; 80м; 100 м поставляется по отдельному заказу.

** - длина не более 2х метров

*** - длина не более 1200 метров.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Л82.009.002 ПС

Лист

6

3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1 Принцип работы анеморумбометра

3.1.1 Принцип работы анеморумбометра основан на использовании зависимостей между скоростью ветра и числом оборотов вертушки, между направлением ветра и положением свободно ориентирующейся флюгарки датчика ветра. При этом скорость и направление ветра преобразуются в частоту следования и фазовый сдвиг последовательностей электрических импульсов, которые после дальнейших преобразований в пульте позволяют производить отсчеты параметров ветра.

В состав анеморумбометра входят: датчик ветра, пульт, преобразователь (для исполнения с выходом на компьютер), соединительные кабели.

При необходимости подсоединения к одному компьютеру 2 и более М63М-1 нужно использовать соединительный кабель. Одним концом к 9-ти контактному разъему пульта, а другой впаян в «нуль – модемный» кабель, соединяющийся с преобразователем. В процессе работы компьютер обращается к пультам; происходит считывание данных с блока центрального процессора через кросс – плату с последующей передачей данных через преобразователь в компьютер, при этом на преобразователе вспыхивают и погасают два зеленых светодиода.

Программой предусмотрено также осреднение значений направления и скорости ветра с произвольным выбором периода осреднения.

3.2 Датчик ветра

3.2.1 Датчик ветра предназначен для преобразования скорости и направления ветра в частоту следования и фазовый сдвиг последовательностей электрических импульсов при помощи двух импульсаторов, выполненных на герконах.

Изн.№ подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Изн. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

3.3 Пульт

3.3.1 Пульт предназначен для преобразования электрических импульсов датчика ветра, пропорциональных скорости и направлению ветра (частота и фазовый сдвиг), в физические значения параметров ветра, отображаемых на световых табло пульта.

3.3.2 В состав пульта входят:

- блок питания БП;
- блок центрального процессора;
- блок индикации и коммутации БИК;
- кросс-плата.

Управление всей работой пульта осуществляет процессор AT89C2051-24PI.

3.3.2.1 Блок питания БП предназначен для преобразования переменного напряжения ~220 В в постоянные напряжения 5, 12 В.

3.3.2.2 Блок центрального процессора ЦП предназначен для приема информации от датчика ветра, вычисления и выдачи параметров ветра на индикаторы пульта, а также передачи данных в ПК (для исполнения с выходом на компьютер)

3.3.2.3 Блок индикации и коммутации БИК предназначен для отображения информации о параметрах ветра и управления ее выводом.

3.3.2.4 Кросс-плата предназначена для соединений блоков и внешних электрических элементов пульта.

3.4 Преобразователь интерфейса (для исполнения с выходом на компьютер)

3.4.1 Выполняет преобразование интерфейса пульта RS – 485 в интерфейс RS – 232, используемый в IBM – совместимых компьютерах.

3.4.2 Преобразователь обеспечивает передачу данных из пульта в компьютер, причем он может обеспечивать компьютер данными из восьми пультов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Л82.009.002 ПС	Лист
						8

4 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При работе с анеморумбометром необходимо соблюдать правила, изложенные в инструкции “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” (утверждены Госэнергонадзором 21 декабря 1984 г.).

4.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током анеморумбометр относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.3 При работе от сети переменного тока в анеморумбометре имеется напряжение 220 В, поэтому при эксплуатации, профилактических и ремонтных работах, производимых с анеморумбометром, следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- 1) при эксплуатации анеморумбометра необходимо заземлить пульт;
- 2) замену любого элемента анеморумбометра и другие работы производить допущенным к этому персоналом только при отключении анеморумбометра от сети переменного тока;
- 3) световая индикация включения анеморумбометра должна быть исправна;
- 4) при регулировочных работах следует пользоваться надежным изолированным инструментом.

4.4 Категорически запрещается работа с анеморумбометром без заземления корпуса пульта, а также включение анеморумбометра при наличии внешних неисправностей.

4.5 Анеморумбометр эксплуатируется в пожаробезопасных и взрывобезопасных помещениях.

4.6 При монтаже датчика на метеомачту или демонтаже его с метеомачты должна принимать участие бригада в количестве не менее 2-х человек.

4.7 Запрещается производить монтаж и демонтаж датчика в предгрозовую и грозовую погоду, а также при слабом креплении мачты.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Л82.009.002 ПС	Лист
						9

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

5.1 Подготовка анеморумбометра к работе

5.1.1 Анеморумбометр обслуживается персоналом, изучившим эксплуатационную документацию и приемы работы с анеморумбометрами.

5.1.2 Перед установкой анеморумбометра на эксплуатацию необходимо произвести осмотр и подготовку анеморумбометра к работе:

- проверить комплектность анеморумбометра и внешнее состояние датчика ветра и пульта;
- установить вертушку на ось датчика ветра; совместить шлицы на оси датчика ветра и ступице вертушки; закрутить стопорные винты вертушки, убедившись, что их концы попали в конические углубления на оси датчика;
- поставить на крепежные винты флюгарку, причем все винты и флюгарка должны быть поставлены на замазку.

При осмотре анеморумбометра проверяются:

- трение на осях вертушки и флюгарки – при вращении рукой оси должны вращаться свободно, совершив до остановки несколько оборотов;
- дисбаланс флюгарки – при горизонтальном положении оси флюгарки установкой ее в 4-х, равномерно расположенных по окружности, положениях. Уравновешенная флюгарка не должна отклоняться от заданного положения более чем на 45 °. При невыполнении данного требования необходимо произвести балансировку флюгарки винтом и шпилькой, расположенными на тройнике и в хвостовой части флюгарки;

5.1.3 Проверить работоспособность анеморумбометра:

- 1) датчик ветра подсоединяют кабелем к пульта. Подключить пульт к сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц;
- 2) преобразователь (для исполнения с выходом на компьютер) соединяют с компьютером «нуль – модемным» кабелем с 9-ти контактными розетками, предварительно выключив компьютер;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Л82.009.002 ПС	Лист
						10

3) соединяют преобразователь с пультом кабелем линии связи с 10-ти контактными вилками;

4) включают компьютер, записывают в него программу «метецентр» с компакт – диска. Эту операцию можно осуществить заранее, до подключения анеморумбометра;

5) проверить правильность подключения кабелей;

6) включить тумблер «сеть», при этом должны загореться светодиоды наличия питания и преобразователя.

7) проверить работоспособность пульта в режиме контроля. Для этого необходимо нажать кнопку КОНТР. На индикаторах СКОРОСТЬ и НАПРАВЛЕНИЕ должны появиться числа 35,0 и 270. После этого пульт перевести в рабочий режим нажатием кнопки РАБОТА;

8) нажать кнопку МГН. (МАКС.). На цифровых табло должны появиться числа 0,0 и 0;

9) нажать последовательно кнопки СРЕДН. и 2 МИН (10 МИН). На индикаторах СКОРОСТЬ должны появиться символы «— — —», которые через время 2 мин (10 мин) сменяются числом 0,0;

Примечание – в новой версии анеморумбометра нажатие на кнопку 2мин. не обязательно, так как пульт автоматически переходит в отсчет средней скорости ветра.

10) вращая вручную (или от вентилятора) вертушку датчика ветра и нажимая последовательно кнопки МГН., МАКС., СРЕДН. и 2 МИН (10 МИН), убедиться в функционировании и работоспособности каналов измерения параметров ветра (с началом вращения вертушки числа 0,0 и 0 на индикаторах пульта должны смениться информацией об измерении параметров ветра).

Ив.№ подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Ив. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Л82.009.002 ПС

Лист
11

При измерении угловой скорости вращения вертушки соответственно должны изменяться значения скоростей ветра на индикаторах пульта. Поворачивая флюгарку датчика ветра в ту или иную сторону от нулевого положения и продолжая вращать вертушку, убедиться, что показания пульта по направлению примерно соответствуют угловым положениям флюгарки;

11) при положительных результатах контроля анеморумбометр следует считать годным к эксплуатации.

Примечание – При нажатии любой кнопки на пульте должен загореться соответствующий светодиод.

5.1.4 Произвести заливку электролитом и зарядку аккумуляторов блока питания (в случае использования блока питания).

5.2 Установка анеморумбометра на месте эксплуатации

5.2.1 Подготовленный и проверенный анеморумбометр должен быть установлен:

пульт и преобразователь (для исполнения с выходом на компьютер) – в помещении;

- датчик ветра – на метеорологической площадке на мачте. При выборе места установки датчика ветра необходимо учитывать, что к датчику ветра ветер должен доходить свободно без искажений. Искажения в ветровой поток могут вносить близлежащие строения, деревья, рельеф местности. Поэтому датчик ветра следует относить от высоких предметов на расстояние не менее 10-кратной их величины. Допускается установку датчика ветра на крыше здания. При этом необходимо, чтобы он возвышался над крышей здания не менее чем на 4 м.

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Л82.009.002 ПС

Лист
12

5.2.2 Установить метеомачту М82 (или аналогичного типа) для крепления датчика ветра. При установке датчиков на метеомачте необходимо руководствоваться описанием и инструкцией по эксплуатации метеомачты завода-изготовителя. Для установки на метеомачту в нижней части стойки датчика ветра имеется отверстие Ø 18x48 мм. Перед установкой с датчика ветра необходимо дополнительно снять опору.

5.2.3 Проложить кабель от места установки датчика ветра до пульта. В зависимости от местных условий кабель можно прокладывать или по воздуху на деревянных столбах, или под землей. Не допускается постоянная прокладка кабеля по поверхности земли.

5.2.4 Присоединить кабель к датчику ветра с помощью штепсельных разъемов, после этого проверить по отвесу вертикальность датчика ветра.

5.2.5 Произвести ориентировку датчика ветра по направлению. Для этого необходимо повернуть основание датчика так, чтобы ориентир был направлен точно на север, после чего закрепить с помощью болтов основание датчика ветра.

Примечание – При ориентировке по компасу необходимо учитывать для данного места величину магнитного склонения. Допускается ориентировка по полуденной линии.

5.2.6 Закрепить кабель на стволе метеомачты.

5.2.7 Подключить кабель к пульту.

5.2.8 Для защиты анеморумбометра от поражения молнией во время грозы необходимо установить молниеотвод.

Иnv.№ подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Иnv. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Л82.009.002 ПС

Лист
13

5.3 Порядок работы

5.3.1 Наблюдения по анеморумбометру сводится к отсчетам параметров ветра по индикаторам пульта СКОРОСТЬ и НАПРАВЛЕНИЕ. Измерение мгновенной и максимальной скорости и направления ветра осуществляется непрерывно. Обновление значений скоростей ветра на индикаторах пульта происходит через каждые 3 с, а значений направления ветра – через каждые 1,5 с.

5.3.2 Измерение параметров ветра осуществляется следующим образом:

- 1) включить тумблером СЕТЬ питание анеморумбометра. При этом должен загореться светодиод наличия питания;
- 2) нажать кнопку РАБОТА;
- 3) для измерения мгновенной скорости и направления ветра необходимо нажать кнопку МГН. и отсчитывать их значения по индикаторам СКОРОСТЬ и НАПРАВЛЕНИЕ;
- 4) для измерения максимальной скорости ветра необходимо нажать кнопку МАКС. При этом на индикаторах СКОРОСТЬ появляется числовое значение максимальной скорости ветра за предыдущий синоптический срок
- 5) для измерения средней скорости ветра необходимо нажать кнопку СРЕДН. и кнопку 2 МИН (10 МИН). При этом на индикаторах СКОРОСТЬ появляются символы «— — —» и сохраняются на время набора средней скорости ветра. Через время 2 мин (10 мин) символы сменяются числовым значением средней скорости ветра.

Примечание – При нажатии кнопок на пульте должен загореться соответствующий светодиод кнопки.

Индв.№ подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Индв. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Л82.009.002 ПС	Лист
						14

5.3.3 Открыть программу «метеоцентр» (для исполнения с выходом на компьютер) и действовать согласно указаний программы:

- 1) выбрать в качестве обслуживаемого прибора М63М-1;
- 2) ввести новый датчик ветра (название);
- 3) выбрать внутренний СОМ – порт программы от 1 до 8;
- 4) установить номер датчика в сети (при использовании более одного прибора М63М-1);

Примечание - при подключении нескольких анеморумбометров к одному компьютеру необходимо четко выбирать номер датчика в сети, с целью избежания конфликта приборов в сети.

При использовании одного прибора присвоит ему номер 1.

5.3.4 Для правильной работы анеморумбометра необходимо периодически производить проверку работоспособности пульта в режиме контроля в соответствии с указаниями, изложенными в 5.1.3 паспорта.

5.3.5 При отсутствии напряжения в сети (аварийный режим) анеморумбометр может работать от блока питания или другого источника питания постоянного тока напряжением 12 В мощностью не менее 5 Вт. Для подключения постоянного напряжения необходимо использовать разъем (розетку) из ЗИПа.

При этом положительный плюс блока (источника) питания подключается к контакту 1, а отрицательный полюс – к контакту 4 разъема.

Примечание – При питании напряжением 12В анеморумбометр обязательно должен быть отключен от сети переменного тока.

Ив. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Ив. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Л82.009.002 ПС	Лист
						15

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 При эксплуатации анеморумбометра необходимо выполнять все указания и рекомендации, изложенные в паспорте, содержать анеморумбометр в исправном состоянии и чистоте.

6.2 Категорически запрещается обслуживающему персоналу производить разборку и сборку анеморумбометра в учебных целях.

6.3 Для обеспечения нормальной продолжительной службы анеморумбометра требуется внимательный уход за ним, особенно за датчиком ветра, который подвергается различным метеорологическим воздействиям. При этом следует ежеквартально проводить профилактические осмотры, проверяя внешнее состояние датчика, кабеля и других составных частей анеморумбометра. Замеченные неисправности следует устранить. При эксплуатации анеморумбометр в тяжелых метеорологических условиях (сильная запыленность, гололед, метели) датчик необходимо осматривать чаще.

6.4 Два раза в год – весной и осенью – во время очередного осмотра необходимо произвести чистку датчика ветра, промывку и смазку подшипников. Промывку подшипников с последующей их смазкой необходимо также производить, если трение в оси вертушки возрастает настолько, что она перестает вращаться при скорости ветра больше 1,5 м/с, а флюгарка будет устанавливаться по потоку с погрешностью больше 10 ° при скорости ветра больше 1,5 м/с. При необходимости следует заменить подшипники.

6.5 Вскрытие датчика ветра, чистку его, промывку и смазку подшипников следует производить в чистом и светлом помещении в следующем порядке:

- отвернуть винты 6 (рис.1), снять вертушку 4;
- снять вертикальную трубу 2, для чего: вывинтить шесть винтов 1 и снять вверх трубу с корпусами 7, 10 и флюгаркой 14; отвернув стопорный

Изн.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Л82.009.002 ПС	Лист
						16

винт 5, вывинтить корпус 7 вместе с осью 8 и механизмом, смонтированным на ней;

- разобрать узел оси вертушки, для чего: отвернуть три винта и снять крышку, придерживающую левый подшипник, выбить штифт и снять с оси втулку, зажимающую внутреннее кольцо того же левого подшипника; отвернуть два винта и снять с оси втулку с магнитом 11 опорного импульсатора; выбить штифт и снять с оси шестерню 9; отвернуть три винта и снять крышку правого подшипника; вынуть ось 8 и оба подшипника;

- снять и разобрать блок импульсаторов, для чего: отвернуть четыре винта и отсоединить разъем с проводами; отпаять провода от разъема; отвернуть два винта и осторожно вынуть блок импульсаторов из трубы 18; отвернуть три винта, расположенные в верхней части обоймы 15, снять шестерню с обоймой;

- разобрать узел ступицы, для чего: снять вверх ступицу 3 с втулкой 20, крышкой 16 и подшипниками 17 и 19; отвернуть три винта, крепящие крышку 16 и вынуть подшипник из ступицы.

6.6 Сборку датчика ветра необходимо производить в обратной последовательности.

6.7 Настройка и регулировка датчика ветра после сборки производится в следующем порядке:

- проверить четкость срабатывания и отпускания герконов SF1 и SF3 (рис.2) блока импульсаторов. Работоспособность герконов проверяется авометром соответственно между контактами 3 и 5, 4 и 5 разъема при вращении оси вертушки. Работоспособность геркона SF3, являющегося основным элементом опорной серии, проверяется при четырех равномерно расположенных по окружности положениях флюгарки. При необходимости четкость срабатывания геркона SF3 достигается смещением магнита 11 (рис. 1) во втулке;

Изн.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Л82.009.002 ПС	Лист
						17

- в случае несрабатывания какого-либо из герконов необходимо устранить неисправность в электромонтаже или заменить геркон;
 - установить датчик ветра с приводным механизмом и стрелкой на лимб (рис.3). Произвести горизонтирование лимба. Установить стрелку в одной плоскости с флюгаркой в направлении оси вертушки (это делается с помощью отвеса, подвешиваемого к оси вертушки);
 - подключить датчик ветра к пульту. Включением приводного механизма ось вертушки датчика ветра привести во вращение. При исправном датчике ветра и пульте подстройки метеостанции по каналу измерения скорости ветра не требуется;
- установить флюгарку в нулевое положение и повернуть стойку (рис. 3) в положение, при котором пульт будет показывать 0° . Установить флюгарку на отметки 90 , 180 и 270° по лимбу, проверить согласованность ее положения с показаниями пульта. Погрешность согласования не должна превышать $\pm 6^\circ$;
- установить флюгарку в нулевое положение. В этом положении флюгарки кольцо с ориентиром (рис. 3) установить так, чтобы ориентир указывал на нулевое деление лимба с погрешностью не более $\pm 0,5^\circ$. В этом положении зафиксировать кольцо винтами.

6.8 Для обеспечения работоспособности датчика ветра в нем дополнительно предусмотрены следующие регулировки:

- регулировка зацепления конических шестерен, осуществляемая вертикальным смещением трубы 2 (рис. 1) с помощью втулки 20. В отрегулированном положении труба 2 фиксируется винтами 1;

статическая балансировка датчика ветра в целом производится регулировкой положения шпильки 13 с грузами, смещением груза 12.

6.9 Все регулировки датчика ветра и согласование его с пультом осуществляются при изготовлении датчика ветра на заводе-изготовителе анеморумбометра.

Инд.№ подл.	Подпись и дата				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
	Взам. инв. №	Инд. № дубл.								
		Подпись и дата								
		Инд. № подл.								
Л82.009.002 ПС					Лист					
					18					

Потребителю при использовании анеморумбометра достаточно установить датчик ветра на мачте относительно сторон света так, чтобы ориентир указывал на север.

6.10 Описанные в пунктах 6.7 - 6.8 операции по настройке и регулировке анеморумбометра, в том числе датчика ветра, при необходимости, могут быть выполнены на месте эксплуатации.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Л82.009.002 ПС

Лист

19

Инвар.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Конт.	Адрес
1	
2	+12 В
3	Основная серия
4	Опорная серия
5	Общая точка
6	
7	

Резисторы: R1, R5 – 820 Ом; R2, R6 – 2,7 кОм
 Герконы: SF1, SF3 – КЭМ-2Б

Рисунок 2 - Датчик ветра
 Схема электрическая принципиальная




Рисунок 3 - Датчик ветра с приспособлениями

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Л82.009.002 ПС

Лист

22

7 УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТУ

7.1 Возможные неисправности и способы их устранения

7.1.1 Возможные неисправности анеморумбометра и способы их устранения приведены в таблице 7.1

Таблица 7.1

Наименование неисправности	Вероятная причина	Метод устранения	Примечание
1 Отсутствие электрических импульсов при вращении вертушки датчика ветра	Обрыв проводов кабеля	Подпаять провода	
2 Не вращаются вертушка и флюгарка датчика ветра	Увеличено трение на осях вертушки и флюгарки	Разобрать датчик ветра, промыть, смазать или заменить подшипники	
3 При включении пульта не загорается светодиод питания	Перегорел предохранитель	Заменить предохранитель	
4 Конфликт при использовании СОМ – порта (для исполнения с выходом на компьютер)	Выбран не правильный СОМ – порт	Проверить номер СОМ – порта, номер датчика в сети, тип подключаемого прибора	

7.1.2 К ремонту анеморумбометра должны допускаться лица, хорошо знающие устройство и эксплуатацию гидрометеорологических приборов, а также изучившие эксплуатационную документацию и методику поверки на анеморумбометр.

7.1.3 В зависимости от характера неисправностей ремонт анеморумбометра может быть произведен на местах эксплуатации или на заводе-изготовителе.

7.1.4 Ремонт анеморумбометра на заводе-изготовителе возможен в пределах его срока службы.

Изн.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата

Изн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Л82.009.002 ПС	Лист
						23

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Анеморумбометр М63М-1 № _____
заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. _____
личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

11.1 Анеморумбометр М63М-1 № _____
заводской номер

соответствует методике поверки МИ 1694-87 и признан годным для эксплуатации.

Дата поверки _____

М.П.

Поверитель _____
подпись

Межповерочный интервал два года.

Производится на заводе-изготовителе.

Интв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Интв. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Л82.009.002 ПС

Лист

25

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

12.1 Анеморумбометр М63М-1 № _____
заводской номер

упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____ должность _____ личная подпись _____ расшифровка подписи
_____ год, месяц, число

13 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ; ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

13.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие анеморумбометра требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 18 мес. с момента ввода анеморумбометра в эксплуатацию.

13.3 Гарантийный срок хранения 6 мес. с момента изготовления.

13.4 Срок службы анеморумбометра не менее 8 лет.

14 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

14.1 Анеморумбометр вреда окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека при испытании, хранении, транспортировании, эксплуатации и утилизации не приносит.

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Л82.009.002 ПС	Лист
						26

gidrometpribors.ru

Гидрометприбор.рф